myTEXA

Istruzioni per il download dei dati Industria 4.0



All presentation content is addressed solely to defined viewers and may contain confidential information. You undertake to keep confidential information disclosed by TEXA related to CARe solutions, if not differently agreed.



Portale myTEXA



Come accedere al portale -1/2

È possibile **accedere al portale myTEXA:**

- collegandosi all'indirizzo internet <u>https://mytexa.com/</u>(Figura 1) e inserendo le proprie credenziali di accesso (user e password) oppure
- direttamente dallo strumento di diagnosi, attraverso il software IDC5. È sufficiente cliccare sull'apposita icona presente nella homepage (Figura 2), nel menù all'interno dell'ambiente di diagnosi prescelto o nella barra in alto visibile dalla sessione di diagnosi. Anche in questo caso l'accesso avviene tramite LOGIN.



Figura 1 - Portale myTEXA



Figura 2 - Collegamento al portale myTEXA dalla home di IDC5

Simplifying the present, anticipating the future

Come accedere al portale -2/2

primo accesso è necessario AL procedere con la registrazione sul portale per ottenere i dati di LOGIN. Cliccando «Registrazione», su l'autoriparatore dovrà registrare la propria officina sul portale. Per effettuare registrazione la è necessario inserire il numero di serie di uno strumento TFXA ed il proprio TEXA ID.

Dove si trova il TEXA ID? Per ottenere il TEXA ID è necessario contattare il proprio rivenditore di fiducia. Nel caso si sia in possesso di uno strumento di diagnosi, è possibile ottenere il proprio TEXA ID anche dal software IDC5 dalla pagina "Selezione veicolo" cliccando sulla voce "Copyright and database right" che si trova in basso a destra (figura 3) in cui è visibile il TEXA ID (figura 4).



Figura 4 - Schermata IDC5 "copyright and database right"

Sezione «Strumenti» portale myTEXA 1/2



Per la verifica dell'avvenuta 1. della interconnessione strumentazione con il Sistema di Fabbrica TEXA – myTEXA nella sezione recarsi cliccando «Strumenti» sul pulsante evidenziato in arancione.

All presentation content is addressed solely to defined viewers and may contain confidential information. You undertake to keep confidential information disclosed by TEXA related to CARe solutions, if not differently agreed.

Sezione «Strumenti» portale myTEXA 2/2

- 1. Identificare, all'interno della lista di strumenti in possesso dell'officina, l'apparecchiatura appartenente ad un pacchetto Industria 4.0 per la quale si desidera scaricare il report con i dati relativi alle operazioni effettuate.
- Ad esempio, se si volesse visualizzare il report relativo ad un'apparecchiatura di autodiagnosi è necessario identificare l'interfaccia di diagnosi del pacchetto Industria 4.0 e cliccare sul pulsante "Dati Dispositivo", evidenziato in Arancione, per aprire la pagina relativa alle informazioni della strumentazione.



Pagina «Dati Dispositivo»



- 1. Nella parte in alto della pagina "Dati Dispositivo" si procede impostando il periodo di visualizzazione dei dati per un periodo massimo di 30 gg.
- 2. Cliccare sul pulsante **"Esporta in Excel"** per scaricare il report con i dati relativi alle operazioni effettuate dalle apparecchiature interconnesse della propria officina per il periodo impostato al punto 1.



Download Report delle operazioni

1. Aprire il file Excel scaricato al punto precedente cliccando nel file "MyTexa_..." visibile nella parte in basso a sinistra del browser Web.



INFORMAZIONI DISPOSITIVO						
Numero di serie DNVLT0D0010		REPORT ATTIVITA dtrenzione: è assettile selezionare un intenzille mession di date environondente e 1 mese				
Stato connessione Disconnesso	Da data	A data				
Ultima connessione	15/02/2021	17/03/2021				
INFORMAZIONI ULTIMA PIATTAFORMA	ESPORIA IN EXCEL					
Plattaforma: Android	GESTIONE PIATTAFORMA	GESTIONE PIATTAFORMA				
Sistema Operativo: Android	Versione Software Versione installata: 73.1.0-A	Data e ora piattaforma				
Versione SO: 1.6.5-50	Versione disponibile: N/A	Dave e vie vese prazeonne aggiornate				
Lingua: it-IT						
Ultimo Agiglomamento: 08/03/2021.15	12					
		Indiatro				

Report operazioni effettuate

Salvataggio autor	natico 💽 🗜	39-0- 8-	≂ Mj	/Texa_I4_Report_DNVLT000010_20210	B11122240 • 🔎	Cerca			Federico		
File Home	Inserisci D	isegno Layout di	pagina Formule	Dati Revisione Visu	alizza Guida						
Incolla	rmato	~[11 ~]. £ ~ ⊞ ~ ₫ ~	A° A° = = =	 ジャッ 税 Testo a capo 三 亚 臣 Unisci e allinea al c Allineamento 	entro ~ Generale	Portationale - Totological Condizionale - Totolo	Normale Neut Valore non v Valor	rale	E Somma automatica ✓ Z Riempimento Ordina e Gancella Montifica		
	B	C	D	E	F F	G	H		J K		
1 Tipo diagnosi	IN- sene vci	N° serie chiave HW	Nº serie gateway	Data inizio sessione diagnosi	Ora Inizio sessione diagnosi	Data fine sessione diagnosi	Ora fine sessione diagnosi	Numero di erron rilevati Numer	o di sistemi riconosciuti Codice VIN		
2 Diagnosi TGS3	DNV/17000010	-	DACHT000046	02/11/2020	00:34	02/11/2020	00:34	0	0		
A Diagnosi TGS3	DNVLT000010		DACHT000046	02/11/2020	11:22	02/11/2020	11:22	0	0		
S Diagnosi TGS2	DNVI T000010		DACHT000046	02/11/2020	12:41	02/11/2020	12:42	0	0		
6 Diagnosi TGS3	DNVLT000010		DACHT000046	02/11/2020	13:03	02/11/2020	13:04	0	0		
7 Diagnosi TGS3	DNVLT000010		DACHT000077	10/11/2020	10:06	10/11/2020	10:07	0	1		
8 Diagnosi TGS3	DNVLT000010		DACHT000036	13/11/2020	15:57	13/11/2020	15:58	0	0		
9					1.57.67.4		1978.0317				
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

1. Una volta aperto il **Report**, scaricato nel passaggio precedente, si visualizzeranno i dati relativi alle operazioni effettuate dalle apparecchiature interconnesse della propria officina appartenenti ad un pacchetto Industria 4.0.